

## 1 Avisos de Seguridad

### SEGURIDAD DEL REFRIGERADOR

#### Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

#### PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

#### ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, conmoción eléctrica o lesiones cuando use su refrigerador, siga estas precauciones básicas:

- Conecte la conexión a tierra del producto a un polo tierra efectivo.
- No remueva el cable tierra del producto.
- No use adaptadores (\*).
- No use cordones de extensión.
- El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
- Si se daña el cable de alimentación, el mismo debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personal calificado por uno de similares características técnicas para evitar riesgos de accidentes.
- Desenchufe el producto antes de limpiarlo o repararlo.
- Después de la limpieza o reparación, ponga todos los componentes antes de enchufar el producto.
- Use productos de limpieza no inflamables.
- Mantenga productos inflamables, tales como gasolina, lejos de su refrigerador.
- Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador.
- No dañe el circuito de refrigeración.
- No utilice medios eléctricos, mecánicos o químicos para acelerar el descongelamiento.
- Mantenga las aberturas de ventilación del aparato libre de obstrucciones.
- No utilice ni coloque aparatos eléctricos en los compartimientos del producto, a menos que esté expresamente autorizado por el fabricante.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o carezcan de experiencia y conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Las cubetas de agua destinadas a hacer hielo solo pueden ser reellenadas con agua potable.
- No almacene sustancias explosivas en este producto, tales como latas de aerosol con un propulsor inflamable.
- Este producto se destina al uso doméstico.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES Y TENGALAS PRESENTES EN TODO MOMENTO.

#### Eliminación apropiada de su refrigerador antiguo

#### ADVERTENCIA

##### Riesgo de Sofocación

Remueva las puertas de su refrigerador antiguo.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en muerte o lesiones graves.

Productos viejos o abandonados todavía son peligrosos especialmente para los niños pues ellos pueden quedar atrapados dentro del producto, corriendo el riesgo de sofocación. La correcta eliminación de este producto

evita consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud. El producto no se debe tratar como un residuo doméstico.

Es necesario entregarlo en un punto de recolección para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Los niños deberán ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato o se escondan en él, ya que podrían quedarse atrapados y morir asfixiados.

Antes de deshacerse de su refrigerador antiguo:

- Corte el cable de alimentación.
- Retire la(s) puerta(s).
- Deje los estantes en su lugar apropiado para que los niños no puedan entrar.

## 2 Instrucciones de Eliminación

- Este producto utiliza gas aislante y gas refrigerante que no ataca la capa de ozono y tiene potencial reducido de efecto estufa. Estos gases son inflamables.
- Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial de eliminación. Póngase en contacto con las autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura.
- Por favor deshágase del material de embalaje de este producto de forma que no resulte nociva para el medio ambiente.

## 3 ¿Por Dónde Empiezo?

### INSTALANDO

#### ADVERTENCIA

##### Riesgo de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en lesiones en la espalda u otras.

#### Antes de conectar:

- Retire la base del embalaje. Retire cuñas y cintas de los componentes internos.
- Limpie el interior de su refrigerador con un paño o esponja suave, agua tibia y jabón suave.
- No utilice objetos cortos punzantes ni cualquier otro medio para acelerar el proceso de descongelamiento. No utilice, alcohol, productos inflamables o productos de limpieza abrasivos. Ellos pueden dañar la pintura de su refrigerador y/o circuito refrigerante.
- No dañe el circuito refrigerante.
- No colocar ni utilizar aparatos eléctricos dentro del producto.

#### ADVERTENCIA



##### Riesgo de Conmoción Eléctrica

Conecte el cable tierra a un tierra efectivo.

No remueva el cable tierra.

No use un adaptador (\*).

No use un cordón de extensión.

El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en muerte, incendio o conmoción eléctrica.

(\* Excepto adaptadores certificados por el fabricante de este aparato y suministrados por el revendedor autorizado.

#### Conexión a tierra:

Este producto requiere ser conectado a una red eléctrica que cumpla con las normas vigentes en su país.

Su refrigerador precisa de conexión a tierra. Si el lugar de instalación no posee dicha conexión, consulta a un electricista calificado para regularizar esta situación.

- Chequee si la tensión de la red eléctrica del lugar de instalación es la misma de la indicada en la etiqueta fijada próxima al enchufe. El refrigerador debe ser conectado a un tomacorriente en buen estado y que cumpla con las especificaciones técnicas adecuadas para el consumo eléctrico de este refrigerador.

#### Importante:

- Nunca conecte su refrigerador a cordones de extensión dobles o triples junto con otro electrodoméstico en el mismo tomacorriente. No use un cordón de extensión. Esto puede sobrecargar el suministro de energía eléctrica, perjudicando el funcionamiento de su refrigerador, y resultando en accidentes con fuego. Use solamente un tomacorriente exclusivo.
- En el caso de oscilación en la tensión de la red eléctrica, instale un estabilizador automático de tensión con potencia mínima de 1000 Watts entre el refrigerador y el tomacorriente.
- Si el cable de alimentación estuviera dañado, el mismo debe ser sustituido por el fabricante, servicio técnico autorizado o personas igualmente calificadas para evitar riesgos de accidentes.

#### Suministro de energía eléctrica de su residencia:

Los cables de la red eléctrica de su residencia deben ser de cobre y tener secciones mínimas de 2,5 mm<sup>2</sup>.

## ADVERTENCIA



#### Riesgo de Explosión

Mantenga materiales inflamables, tales como gasolina, lejos del refrigerador.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en muerte, explosión o incendio.

#### Ubicación:

El refrigerador no debe ser instalado próximo a fuentes de calor (cocina, calentadores, etc.) ni en un lugar donde esté expuesto en forma directa a la luz del sol. La instalación en un lugar inadecuado perjudica el funcionamiento del refrigerador y aumenta el consumo de energía.

#### Cómo empotrar el refrigerador:

Considere las siguientes distancias mínimas para garantizar una circulación de aire adecuada:


- 10 cm en las partes laterales.
- 15 cm en el fondo.
- 15 cm en la parte superior.

De este modo, Ud. estará permitiendo el buen desempeño del producto. Ud. también estará evitando que los componentes de su refrigerador toquen paredes, otros productos o muebles, lo que causa ruidos desagradables.

### NIVELACIÓN DEL REFRIGERADOR

#### Patas estabilizadoras:

Coloque el refrigerador en el lugar elegido. Gire las patas estabilizadoras hasta que toquen el suelo, trabando y estabilizando el producto. Las patas estabilizadoras poseen tamaños diferentes para garantizar mayor estabilización del producto.



#### Importante:

- Para facilitar el cierre de las puertas de su refrigerador, gire un poco más las patas estabilizadoras, inclinando levemente el producto hacia atrás.
- Estabilizando su producto usted también estará ayudando a disminuir los ruidos.

#### Desplazamiento:

Su refrigerador está equipado con 4 ruedas para facilitar su desplazamiento. Si necesita mover el producto para limpieza, por ejemplo, destrabe las patas estabilizadoras.

## ADVERTENCIA

#### Riesgo de Incendio

Nunca coloque velas encendidas o productos similares (velón) sobre el refrigerador.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en riesgo de muerte o incendio.

#### Calentamiento externo:

El calentamiento de algunas áreas externas del refrigerador es normal. Esto ocurre para evitar la formación de condensación. Sin embargo, en condiciones críticas de temperatura y humedad ambiente, se puede observar condensación. Seque el producto con un paño suave.

## 4 Usando el Refrigerador

### CÓMO OPERAR EL CONTROL DE TEMPERATURA

El control de temperatura puede ser regulado para atender mejor las condiciones de conservación de los alimentos, de acuerdo al grado de uso de su refrigerador.

La temperatura es ajustada presionando el botón de control hasta la posición deseada.



Modelos CRM43 / WRM43

Posición	Enfriamiento	Condiciones de uso
1	Mínimo	Días fríos. Pocas aperturas de la puerta.
2 y 3	Medio	Condiciones normales de uso.
4	Máximo	Días calurosos. Muchas aperturas de puertas.
5	Super Frio	Indicado para el uso intenso del refrigerador como fiestas o para un enfriamiento más rápido de los alimentos. La posición de <b>súper frío</b> estará activada cuando todos los LEDs (diodo emisor de luz) estén encendidos.
Turbo	1 a 6 horas	Mantenga presionado el botón del control de temperatura por 2 segundos para activar la función y proporcionar un enfriamiento acelerado del refrigerador y del congelador. La función <b>Turbo</b> permanecerá funcionando de 1 a 6 horas, hasta alcanzar la temperatura del nivel seleccionado. Mientras la función esté activa, las luces de los LEDs se irán alternando entre las posiciones en el panel. Una vez desactivado, la temperatura volverá automáticamente a la posición en que estaba anteriormente.

### CONTROL DE CIRCULACIÓN DE AIRE

Este control sirve para regular la cantidad de aire frío que circula hacia el congelador y también hacia el refrigerador. Es un ajuste preciso de temperatura y puede ser utilizado en situaciones específicas.



- Mantenga el botón en la posición **normal**. Esta es la condición normal de uso.
- Freezer Máx:** Utilice esta posición cuando quiera congelar rápidamente un alimento en el congelador.
- Refrigerador Máx:** Utilice esta posición cuando quiera enfriar rápidamente los alimentos en el refrigerador.

#### Importante:

- No deje la posición **Freezer Máx** funcionando más de 24 horas.
- Al utilizar la posición **Refrigerador Máx**, la parte de abajo del refrigerador quedará más frío. Esto puede causar el congelamiento de los alimentos.

### ALMACENANDO BEBIDAS Y ALIMENTOS

Recomendamos que los alimentos sean almacenados en embalajes apropiados, tales como sacos plásticos o recipientes con tapas. Eso evita la remoción de la humedad natural de los alimentos, manteniendo su calidad.



No coloque alimentos calientes en el refrigerador. Espere hasta que estén a temperatura ambiente. Esto ayuda a que no aumente el consumo de energía, para el buen funcionamiento del producto.



Intente abrir las puertas solamente el tiempo necesario para colocar o retirar alimentos y bebidas. De esta forma usted estará reduciendo el consumo de energía y mejorando el desempeño de su refrigerador.

#### Importante:

- Se recomienda mantener el refrigerador operando por 2 horas como mínimo antes de proveerlo con bebidas y alimentos, tiempo necesario para la estabilización de la temperatura en el interior del producto.
- Si se descongela el alimento, no se debe congelar nuevamente porque éste puede perder sus características naturales.
- Los líquidos aumentan de volumen cuando son congelados. Por eso, tenga cuidado al almacenar botellas u otros recipientes cerrados por un período prolongado en el congelador. Estos recipientes pueden romperse.
- No almacene productos tóxicos en su refrigerador pues ellos pueden contaminar los alimentos.



## 5 Componentes del Refrigerador

### SISTEMA NO FROST

Su refrigerador posee un sistema No Frost, esto hace innecesario realizar el deshielo. El deshielo ocurre automáticamente en la parte interna del producto, por eso no utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar este proceso.

En el compartimiento congelador no habrá formación de hielo, facilitándose así el almacenamiento de los alimentos y la limpieza del compartimiento.

- Es importante que las aberturas para la circulación de aire estén siempre desobstruidas.
- Al almacenar alimentos, evite colocarlos cerca a las salidas de aire. Esto perjudica el desempeño del producto y puede causar el congelamiento de los alimentos.
- Al abrir la puerta es normal que se empañe el interior de su refrigerador, debido a la entrada de aire caliente dentro del producto.



### COMPARTIMIENTO CONGELAMIENTO RÁPIDO (modelos CRM43 / WRM43)

Este compartimiento permite un congelamiento más rápido de los alimentos dentro del congelador y contribuye al mejor aprovechamiento y organización del espacio del congelador.

Para retirar la puerta del compartimiento, si necesita obtener más espacio, tire de la misma en su dirección e inclínela hasta que uno de los lados se suelte. Para recolocarla, posicione un lado por vez hasta que sienta que han encajado ambos lados.

Los líquidos aumentan de volumen cuando son congelados. Por eso tenga cuidado al almacenar botellas u otros recipientes cerrados en el compartimiento congelamiento rápido. Ellos pueden romperse.



### COMPARTIMIENTO CONGELADOR

- Es importante que las aberturas para la circulación de aire estén siempre libres.
- Al almacenar alimentos en el congelador, evite colocarlos cerca a las salidas de aire. Esto perjudica el desempeño del producto.
- Al almacenar alimentos en el compartimiento congelador, prepare pequeñas porciones. Esto posibilitará un congelamiento más rápido y la utilización integral de cada porción.
- Todo congelador posee capacidad de congelar una cantidad máxima de alimentos cada 24 horas. Evite exceder la capacidad de congelamiento de su producto, que usted puede constatar en la etiqueta que se encuentra detrás del producto.
- Observe siempre la fecha de validez de los productos congelados, indicada por el fabricante.
- Los líquidos aumentan de volumen cuando son congelados. Por eso tenga cuidado al almacenar botellas u otros recipientes cerrados en el congelador. Ellos pueden romperse.



### COMPARTIMIENTO EXTRA FRÍO (modelos CRM39/CRM43/WRM39/WRM43)

- Este compartimiento funciona en una temperatura más fría y estable dentro del refrigerador. Por esta característica, posee la propiedad de prolongar el tiempo de conservación de los alimentos de consumo diario y enfriar más rápido las bebidas. Indicado para almacenar productos lácteos, embutidos y carnes, sin embargo, no congelan los alimentos.
- Si fuera necesario removerlo, primero retire cualquier contenido almacenado en el compartimiento. Luego abra el cajón totalmente, tirando hacia adelante hasta que llegue al tope. Levante la parte delantera tomándola con ambas manos y tire (jale) de ella hacia afuera cuidadosamente.
- No es aconsejable remover la tapa basculante frontal del compartimiento extra frío.



## BANDEJA DESLIZANTE

La bandeja deslizante permite que usted ajuste la posición horizontal de acuerdo a sus necesidades.

- ✓ Para moverla, tómelala y deslicela para la posición que desee.
- ✓ Para retirarla, abra la bandeja hasta el final e inclínela suavemente para arriba.



## ESTANTES CON ALTURA REGULABLE

Los estantes del refrigerador tienen su posición regulable.

- **Importante:** Retire recipientes, botellas de vidrio, y artículos altos que puedan caer del estante, para así poder moverlo con seguridad.

### Para mover los estantes:

1. Coloque las dos manos por debajo del estante, tomándolo firmemente con el pulgar.
2. Tire (jale) del estante en su dirección para soltarlo de las guías, y así poder moverlo.
3. Mueva el estante siguiendo la posición de las guías verticales, visibles en el interior del refrigerador, hasta la posición que desee.



### Para moverlo hacia abajo:

- 3a - Con el estante suelto, muévelo hacia abajo tirando levemente en su dirección y para abajo.

### Para moverlo hacia arriba:

- 3b - Con el estante suelto muévelo hacia arriba empujándolo levemente en dirección al refrigerador y para arriba.

### Para retirar los estantes con altura regulable:

- **Importante:** Retire **todos** los artículos ubicados en el estante, antes de retirarlo para la limpieza.

1. Posicione las dos manos debajo del estante, tomándolo firmemente con el pulgar.
2. Tire del estante en su dirección para soltarlo.
3. Levante unos de los lados del estante e inclínelo mientras el otro lado queda en su lugar, hasta que los pernos de sujeción se suelten de las guías.
4. Tire del estante en su dirección y retírelo de dentro del refrigerador.

Obs.: Para la limpieza utilice solamente un paño húmedo y detergente neutro.

### Para colocar los estantes con altura regulable:

- **Importante:** Tenga cuidado con los artículos que ya están dentro del refrigerador al colocar el estante nuevamente.

1. Coloque el estante inclinado dentro del refrigerador.
2. Encájelo dentro de las guías.
3. Colóquelo nuevamente en posición horizontal.
4. Verifique si el estante está bien sujeto dentro de las guías.

### ESTANTE PLEGABLE (modelos CRM43 / WRM43)

El estante plegable permite una mayor flexibilidad en la utilización de su refrigerador.

- **Importante:** Retire todos los artículos de arriba del estante plegable antes de moverlo.

1. Coloque el estante de altura regulable por encima del estante plegable a una distancia tal que permita colocarlo en posición vertical sin interferencia.
2. Levante cada mitad del estante plegable hasta 90°, quedarán fijas verticalmente debido al sistema de trabas.

### Para volver el estante a su posición normal:

1. Verifique que no existan artículos que impidan su movimiento.
2. Tomándolo firmemente, mueva el estante hasta que esté nuevamente en posición horizontal.

### Importante:

Para garantizar una mejor distribución del flujo de aire y funcionamiento del producto, se aconseja mantener los estantes con altura regulable lo más espaciadas posibles.

#### Modelos CRM43 / WRM43

Estantes en la 1ª. y 5ª. posición de las guías, y con el estante plegable en posición horizontal.

#### Modelos CRM39 / WRM39

Estantes en la 1ª., en la 5ª. y la 9ª. posición de las guías.

## PARTE TRASERA

Su refrigerador posee un condensador (rejillas) en la parte trasera que tiene la función de intercambiar calor con el ambiente. Para garantizar el buen funcionamiento del



producto, es importante que el condensador no sea obstruido de ninguna forma, como por ejemplo colocando ropas atrás del producto para secar. En el caso que esto ocurra, el intercambio de calor será perjudicado y causará un aumento en el consumo de energía, y en casos extremos podrá ocasionar daños irreversibles en el compresor.

## 6 Mantenimiento y Cuidados

### VIAJES Y AUSENCIAS

- ✓ Para períodos de ausencia prolongada, desconecte el producto y vacíe el refrigerador y el congelador, incluso las cubetas de hielo. Deje las puertas abiertas para evitar olores.

### Importante:

- ✓ Acuérdesse de que podrá haber interrupción de energía eléctrica prolongada mientras Ud. esté ausente y, en este caso, el descongelamiento causará la degradación de los alimentos.

### BANDEJA DE DESHIELO

La acumulación de agua en este recipiente es normal. El agua es proveniente del deshielo automático y será evaporada lentamente y naturalmente.

Esta pieza no debe ser removida

### LIMPIEZA

**⚠ ADVERTENCIA**  
**Riesgo de Explosión**  
Use productos de limpieza no inflamables.  
El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en muerte, explosión o incendio.

**⚠ ADVERTENCIA**  
**Riesgo de Conmoción Eléctrica**  
Desconecte el enchufe del tomacorriente antes del mantenimiento o limpieza.  
Sustituya todos los componentes antes de conectar el producto.  
El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en muerte o conmoción eléctrica.

- ✓ Mantener limpio su refrigerador evita la contaminación de los alimentos por olores.
- ✓ Antes de hacer una limpieza general, desconecte el enchufe del tomacorriente.
- ✓ Los alimentos perecederos deben ser almacenados en un recipiente térmico.

### Importante:

- ✓ Nunca utilice productos tóxicos (amoníaco, alcohol, removeedores, etc.) o abrasivos (jabón de pulir, pastas, etc.) ni limpiador de acero o cepillos en la limpieza de su refrigerador. Estos productos pueden dañar su refrigerador y dejar olores desagradables en el interior del mismo.
- ✓ Evite también el contacto de estos productos con su refrigerador, pues podrán dañarlo.

- ✓ Use esponja o paño suave humedecido en agua con detergente o jabón neutro. Enjuague bien y seque con un paño limpio y seco.

- ✓ Para facilitar la limpieza, este producto posee estantes de vidrio templado. Los bordes de los estantes impiden que líquidos, eventualmente derramados, escurran hacia otros compartimientos.

- ✓ Para limpiar la parte externa trasera, use solamente aspirador de polvo o plumero.
- ✓ Después de la limpieza, conecte el enchufe en el tomacorriente. Si es necesario, ajuste los controles de temperatura en la posición deseada.
- ✓ Evite que los líquidos se derramen en el compartimiento congelador.

### ILUMINACIÓN LED

#### Importante:

- ✓ Su producto utiliza LED's para iluminación interna en el compartimiento refrigerador.
- ✓ Caso sea necesaria la sustitución, llame al servicio técnico autorizado o consulte a su revendedor.

## 7 Características Técnicas

Modelos	CRM39(*)	WRM39(*)	CRM43(*)	WRM43(*)
<b>Dimensiones sin embalaje</b>	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Alto (con patas estabilizadoras)	1695	1695	1846	1846
Ancho	621	621	621	621
Ancho con la puerta abierta a 115°	901	901	901	901
Profundidad	714	714	731	731
Profundidad con la puerta abierta a 90°	1223	1223	1241	1241

### Datos eléctricos

Tensión	230 V	220 V	230 V	220 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz

Peso máximo sobre componentes	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
Compartimiento congelamiento rápido	—	—	15	15
Estante congelador	15	15	15	15
Estante puerta congelador (cada)	4	4	4	4
Compartimiento extra frío	6	6	6	6
Estantes con altura regulable (cada)	15	15	15	15
Bandeja deslizante	2	2	2	2
Estante plegable	—	—	5	5
Tapa de cajón de legumbres	20	20	20	20
Cajón de legumbres	10	10	10	10
Estante multiuso (cada)	5	5	5	5
Estante botellas	6	6	6	6
<b>Peso sin embalaje</b>	58,5	58,5	64,5	64,5

Para características técnicas del producto como: tensión, frecuencia, corriente y/o potencia, consulte etiquetas en el producto.

El fabricante se reserva el derecho de alterar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin aviso previo.

(\*) Los modelos referenciados por el fabricante pueden ser seguidos de letras y/o números que corresponden al país de venta del producto.

### RUIDOS CONSIDERADOS NORMALES

Algunos ruidos son considerados propios del funcionamiento del refrigerador. Presentamos abajo una tabla con tales ruidos.

Estallidos	Los estallidos son debido al desplazamiento de hielo. Es el mismo ruido que ocurre cuando las cubetas son retiradas del congelador y expuestas a la temperatura ambiente.
Ruido del compresor	Ruido característico del motor. Significa que el compresor está en funcionamiento.
Ruido de expansión de gas	Ruido característico de la expansión del gas en el sistema de refrigeración. Es un ruido semejante al generado cuando se llena un globo aerostático.
Ruido de deshielo	Ruido característico de agua escurriendo. Ocurre cuando el refrigerador está haciendo el deshielo.
Ruidos del sistema de ventilación	Ruido característico del ventilador. Muestra que el sistema no frost está en perfecto funcionamiento. Este sistema garantiza una temperatura uniforme en el producto y hace innecesario el descongelamiento.

## 8 Soluciones de Pequeños Problemas

Antes de llamar al servicio técnico autorizado o a su revendedor, intente las soluciones, consultando la tabla a continuación:

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN	MAYORES INFORMACIONES EN LA PAGINA
<b>El refrigerador no funciona</b>	Falta de energía.	Verifique el fusible y el disyuntor. También verifique si el enchufe está conectado al tomacorriente.	
	Voltaje excesivamente bajo/alto (verifique las oscilaciones de las lámparas).	Instale un estabilizador de voltaje automático (mín. 1000 Watts).	3
	Tomacorriente descompuesto.	Verifique el tomacorriente, conectando otro aparato. Cámbielo si es necesario.	
	Producto desenchufado.	Enchúfelo.	
	Cable de alimentación dañado.	Debe ser sustituido por el fabricante, servicio técnico autorizado o personas igualmente calificadas para evitar riesgos de accidentes.	3
<b>Ruidos anormales</b>	Producto instalado en un lugar inadecuado.	Vea punto "Por Dónde Empiezo?" (Instalando).	3
	Nivelación inadecuada.	Regule las patas estabilizadoras.	4
	Refrigeración insuficiente	La circulación de aire está siendo muy obstruida.	No obstruya las salidas de aire. Vea el punto "Componentes del Refrigerador" (Sistema No Frost).
<b>Condensación externa</b>	Control de temperatura en la posición incorrecta.	Ajústelo, conforme el punto "Usando el Refrigerador" (Cómo Operar el Control de Temperatura).	5
	Apertura excesiva de puertas.	Dígale a las personas que abran las puertas solamente cuando sea necesario.	5
	Elevada humedad del aire (normal en ciertos climas y épocas del año).	Instale su refrigerador en un lugar ventilado.	4
	Mal sellado del empaque magnético que circunda la puerta.	Regule las patas estabilizadoras de modo que se mantenga el refrigerador levemente inclinado hacia atrás.	4
	Apertura excesiva de puertas.	Dígale a las personas que abran las puertas solamente cuando sea necesario.	5
<b>Condensación interna</b>	Alimentos desempaquetados y/o recipientes con líquidos abiertos (humedad excesiva).	Empaquete los alimentos y/o tape los recipientes.	5
	Mal sellado del empaque magnético que circunda la puerta.	Regule las patas estabilizadoras de modo que se mantenga el refrigerador levemente inclinado hacia atrás.	4
	Almacenaje de alimentos calientes en el refrigerador.	Deje enfriar los alimentos antes de almacenarlos en el refrigerador.	5
	Puertas mal cerradas.	Verifique si algún objeto está impidiendo el cierre completo de las puertas. Si necesario, reorganice los alimentos.	
	Formación de hielo en el congelador	Filtración de humedad por la puerta.	Verifique si algún objeto está impidiendo el cierre completo de las puertas. Si necesario, reorganice los alimentos. Si sigue la acumulación de hielo, llame al servicio técnico autorizado o a su revendedor.
<b>Luz no enciende</b>	LED quemado.	Llame al servicio técnico autorizado o a su revendedor.	8

Whirlpool

W11255793  
16/12/2019

## REFRIGERADOR

**CRM39(\*)**  
**CRM43(\*)**  
**WRM39(\*)**  
**WRM43(\*)**

(\*) Los modelos referenciados por el fabricante pueden ser seguidos de letras y/o números que corresponden al país de venta del producto.



Modelos CRM43 / WRM43

Modelos CRM39 / WRM39

### Características Generales

- 1 - Compartimiento Congelamiento Rapido
- 2 - Estante Congelador
- 3 - Cubeteras
- 4 - Control de Circulación de Aire
- 5 - Control Electrónico
- 6 - Compartimiento Extra Frío
- 7 - Sensor de Temperatura
- 8 - Estantes con Altura Regulable
- 9 - Bandeja Deslizante
- 10 - Estante Plegable
- 11 - Tapa Cajón de Legumbres

- 12 - Control de Humedad
- 13 - Cajón de Legumbres
- 14 - Separador de Legumbres
- 15 - Patas Estabilizadoras
- 16 - Estantes Puerta Congelador
- 17 - Cestos Porta Huevos
- 18 - Estantes Multiuso
- 19 - Separador de Botellas
- 20 - Estante Botellas

Las imágenes de este Manual son solo ilustrativas